


Yumi S

Instruction manual



EN

A. To fold the tabletop press one of the levers under the tabletop and turn the tabletop to the vertical position. To unfold the tabletop turn it to the horizontal position.
B. Press the lever on the caster to lock it and release it to unlock it.

PL

A. Aby złożyć blat naciśnij jedną z dźwigni pod blatem i ustaw blat w pozycji pionowej. Aby rozłożyć blat przekręć go do pozycji poziomej.
B. Naciśnij dźwignię na kółku, aby je zablokować i zwolnij ją w celu odblokowania.

DE

A. Um die Tischplatte einzuklappen, drücken Sie einen der Hebel unter der Tischplatte und drehen Sie die Tischplatte in die vertikale Position. Zum Ausklappen der Tischplatte drehen Sie sie in die horizontale Position.
B. Drücken Sie den Hebel an der Lenkrolle, um sie zu verriegeln, und lassen Sie ihn los, um sie zu entriegeln.

HU

A. Az asztallap összecsukásához nyomja meg az egyik kart az asztallap alatt, és fordítsa az asztallapot függőleges helyzetbe. Az asztallap kibontásához fordítsa vízszintes helyzetbe.
B. Nyomja meg a görgő karját a rögzítéshez, és engedje el a feloldáshoz.

HR

A. Da biste preklopili ploču stola, pritisnite jednu od poluga ispod ploče stola i postavite ploču stola u uspravan položaj. Da biste rasklopili ploču stola, okrenite je u vodoravni položaj.
B. Pritisnite ručicu na kotaču da biste ga zaključali i otpustite za otključavanje.